

# KIT VIGILANCIA MICROCÁMARA ESPÍA WIRELESS Y RECEPTOR

Kit Cámara Espía Inalámbrica Pinhole y Receptor Inalámbrico Máxima Calidad

## FUNCIONAMIENTO:

1. Colocar la antena en el receptor inalámbrico.
2. Conectar el receptor al monitor con el cable AV
3. Enchufar el adaptador de corriente DC 12V 500mA en la salida de alimentación del receptor
4. Insertar el adaptador de corriente DC 8V 200mA en la salida de alimentación de la cámara
5. Ajustar la frecuencia en el receptor en la posición adecuada
6. Ajustar la lente de la cámara en la posición adecuada y colocar la cámara en lugar deseado

El artículo viene acompañado de un manual de usuario, además las fotos que se muestran a continuación le ayudarán a conocer el funcionamiento e instalación de este *kit de micro cámara pinhole y receptor*.



## Diagrama de Instalación

